

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της C.F. Όργανο Martin με τάστα. Οι οδηγίες αυτές έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την ασφαλή και ορθή χρήση του οργάνου. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Κατασκευαστής: C.F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 Η.Π.Α.
customerservice@martinguitar.com www.martinguitar.com Τηλέφωνο: 610- 759- 2837
Κατασκευάζεται στη Nazareth, Pennsylvania Η.Π.Α. ή στη Navojoa, Sonora, Μεξικό

Προϊόν: Ηλεκτροακουστική κιθάρα ή Ηλεκτροακουστικό γιουκαλίλι Martin

Γενική ρύθμιση:

- Ελέγξτε ότι όλες οι χορδές είναι σωστά τοποθετημένες στον καβαλάρη και στον ζυγό της γέφυρας.
- Κουρδίστε την κιθάρα/το γιουκαλίλι με τη χρήση των κλειδιών έως ότου επιτύχετε το τυπικό κούρδισμα.
- Απενεργοποιήστε τον ενισχυτή.
- Συνδέστε το τυπικό καλώδιο κιθάρας 6,35 χιλιοστών (¼ ιντσών) στην υποδοχή εξόδου.
- Προσαρμόστε τα χειριστήρια τόνου του προενισχυτή στις επιθυμητές ρυθμίσεις

Τεχνικά δεδομένα:

- Υλικά σώματος και λαιμού: Ξύλο ή προϊόντα ξυλείας
- Χορδές: Διάφορα κράματα μετάλλων ή νάιλον

Οδηγίες ασφάλειας:

- Μετά το παίξιμο χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί και σκουπίστε απαλά την κιθάρα σε όλες τις πλευρές, μέχρι τον λαιμό και πάνω από τις χορδές και τα κλειδιά κουρδίσματος.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, ζεστές ή κρύες. Η ιδανική θερμοκρασία και υγρασία περιβάλλοντος για το όργανο είναι 21 βαθμοί Κελσίου και 45-55 τοις εκατό σχετική υγρασία.
- Για να αποφύγετε τη θραύση των χορδών, μην κουρδίζετε περισσότερο από ένα ολόκληρο βήμα από το τυπικό κούρδισμα.
- Προσέχετε όταν αλλάζετε χορδές.
- Αποθηκεύστε στην αρχική θήκη και ελέγξτε ότι τα κλείστρα της θήκης ή τα φερμουάρ της τσάντας gig είναι ασφαλισμένα.
- Η παρατεταμένη έκθεση σε όργανα με ενισχυτή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Παρακολουθήστε την ένταση του ήχου και τη διάρκεια της ενισχυμένης αναπαραγωγής.
- Το όργανο αυτό μπορεί να περιέχει μικρά αφαιρούμενα μέρη που ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο πνιγμού.

Μπαταρίες:

- Αντικαταστήστε την μπαταρία με μία ίδια ή ισοδύναμή της.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες κάθε φορά που το όργανο δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

