

## ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Köszönjük, hogy C.F. Martin húros hangszert választott. Ezen utasítások a hangszer biztonságos és megfelelő használatát szolgálják. Őrizze meg későbbi használatra.

**Gyártó:** C.F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 USA  
customerservice@martinguitar.com [www.martinguitar.com](http://www.martinguitar.com) Telefon: 610-759-2837  
Gyártás helye: Nazareth, Pennsylvania USA vagy Navojoa, Sonora, Mexico

**Termék: Martin elektro-akusztikus gitár vagy elektro-akusztikus ukulele**

### Általános beállítás:

- Ellenőrizze, hogy minden húr megfelelően illeszkedik-e a nyeregnél és a húrlábnál.
- Hangolókulccsal hangolja be a gitárt/ukulelét standard hangolásra.
- Kapcsolja ki az erősítőt.
- Dugjon szabványos 6,35 milliméteres gitárkábel a kimeneti csatlakozóba.
- Állítsa az előerősítőt a kívánt beállításra

### Műszaki adatok:

- A test és nyak anyaga: Fa vagy fatermékek
- Húrok: Különbéféle fémötvözetek vagy nejlon

### Biztonsági előírások:

- Használat után puha ronggyal óvatosan törölje le a gitár minden oldalát, fel a nyakig, majd a húrokat és a hangolókulcsokat is.
- Ne tegye ki szélsőségesen hideg vagy meleg időjárásnak. Az ideális környezeti hőmérséklet és páratartalom 21°C és 45-55% relatív páratartalom.
- A húrszakadás elkerülése érdekében ne hangolja a standard hangolás fölötti egy lépésnél tovább.
- Óvatosan cserélje a húrokat.
- Az eredeti tokjában tárolja, és ellenőrizze, hogy a tok reteszei vagy cipzárjai megfelelően záródnak-e.
- Az erősített hangszereknek való kitétség hosszú távon halláskárosodást okozhat. Figyeljen a hangerőre és az erősítés használatának hosszára.
- A hangszer tartalmazhat olyan apró, levehető alkatrészeket, amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek.

### Akkumulátorok:

- Az akkumulátorokat azonos vagy egyenértékű akkumulátorokkal cserélje.
- Ha hosszú ideig nem használja a hangszert, vegye ki az akkumulátorokat.

