

## BENDROSIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad renkatės „C.F. Martin“ styginį instrumentą. Šios instrukcijos skirtos užtikrinti saugų ir tinkamą jūsų instrumento naudojimą. Pasilikite šias instrukcijas, kad galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje.

**Gamintojas:** C.F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 USA  
customerservice@martinguitar.com [www.martinguitar.com](http://www.martinguitar.com) Tel. 610-759-2837  
Pagaminta Nazarete, Pensilvanijoje JAV arba Navochoa, Sonoroje, Meksikoje

**Gaminys:** „Martin“ akustinė elektrinė gitara arba akustinė elektrinė ukulelė

### Bendroji sąranka

- Patikrinkite, ar visos stygos tinkamai įstatytos ramstuke ir ramstuko apsauginiame žiede.
- Suderinkite gitarą / ukulelę naudodami grifo antgalius, kol bus pasiektas standartinis suderinimas.
- Išjunkite stiprintuvo maitinimą.
- Prijunkite standartinį 6,35 milimetro (¼ colio) gitaros laidą prie išvesties lizdo.
- Sureguliuokite pradinio stiprintuvo valdiklius iki norimų nustatymų.

### Techniniai duomenys

- Korpuso ir grifo medžiagos: mediena arba medienos gaminiai
- Stygos: įvairūs metalų lydiniai arba nailonas

### Saugos instrukcijos

- Pagroję, minkšta šluoste švelniai nuvalykite gitarą iš visų pusių iki grifo ir per stygas bei derinimo mechanizmus.
- Saugokite nuo ekstremalios temperatūros, karščio arba šalčio. Ideali aplinkos temperatūra ir drėgmė instrumentui yra 21 laipsnis Celsijaus ir 45-55 procentų santykinė drėgmė.
- Kad nenutrūktų stygos, derindami neviršykite vieno viso žingsnio virš standartinio derinimo.
- Keisdami stygas, būkite atsargūs.
- Laikykite originaliame dėkle ir patikrinkite, ar dėklo fiksatoriai arba koncertinio krepšio užtrauktukai patikimai užfiksuoti ir užtraukti.
- Ilgalaikis sustiprinto instrumento poveikis gali pakenkti klausai. Stebėkite grojimo naudojant stiprintuvą garsumą ir trukmę.
- Šiame instrumente gali būti mažų nuimamų dalių, kurios gali kelti užspringimo pavojų.

### Akumulatoriai

- Akumuliatorių pakeiskite tokiu pat arba panašiu akumuliatoriumi.
- Jei instrumento neketinate naudoti ilgesnį laiką, išimkite akumuliatorius.

