

VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Pateicamies, ka izvēlējāties C.F. Martin stīgu instrumentu ar ladām. Šo norādījumu mērķis ir nodrošināt, lai instrumenta izmantošana būtu droša un pareiza. Saglabājiet šos norādījumus turpmākām uzziņām.

Ražotājs: C.F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039, ASV
customerservice@martinguitar.com www.martinguitar.com Tālr.: 610-759-2837
Ražots Nācaretē, Pensilvānijā, ASV vai Navojoā, Sonorā, Meksikā

Produkts: Martin akustiskā elektriskā ģitāra vai akustiskā elektriskā ukulele

Vispārīga sagatavošana

- Pārbaudiet, vai visas stīgas ir pareizi novietotas uz apakšējā sliekšņa/tilta.
- Skaņojiet ģitāru/ukuleli, izmantojot stīgu spriegotājus, līdz sasniedzat standarta skaņojumu.
- Izslēdziet pastiprinātāju.
- Iespraudiet standarta 6,35 mm (ceturtdaļcollas) ģitāras kabeli izvades ligzdā.
- Noregulējiet priekšpastiprinātāju vajadzīgajā iestatījumā.

Tehniskie dati

- Korpusa un grifa materiāli: koks vai koka izstrādājumi
- Stīgas: dažādu metālu sakausējums vai neilons

Drošības norādījumi

- Pēc spēlēšanas ar mikstu drānu maigi noslaukiet ģitāras virsmas, ģitāras grifu un stīgas, kā arī stīgu spriegotājus.
- Izvairieties no ārkārtējas – karstas vai aukstas – temperatūras. Ideāla apkārtējās vides temperatūra un mitrums instrumentam ir 21 grāds pēc Celsija un 45-55 procenti relatīvais mitrums.
- Lai nepārrautu stīgas, neskaņojiet vairāk par vienu veselu soli augstāk par standarta skaņojumu.
- Esiet uzmanīgi, mainot stīgas.
- Uzglabājiet oriģinālajā futrālī un pārbaudiet, vai futlāra slēdži vai somas rāvējslēdzēji darbojas.
- Pie pastiprinātāja pieslēgta instrumenta ilga klausīšanās var izraisīt dzirdes bojājumus. Sekojiet līdzi pastiprinātāja skaļumam un izmantošanas laika ilgumam.
- Instrumentam var būt mazas noņemamas daļas, kas var radīt aizrīšanās risku.

Baterijas

- Nomainiet bateriju ar tādu pašu vai līdzvērtīgu.
- Izņemiet baterijas vienmēr, kad instruments netiks lietots ilgu laiku.

