

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Vă mulțumim că ați ales un instrument cordofon C.F. Martin. Aceste instrucțiuni sunt menite să asigure utilizarea sigură și corectă a instrumentului dvs. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.

Producător: C.F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 SUA
customerservice@martinguitar.com www.martinguitar.com Telefon: 610-759-2837
Fabricat în Nazareth, Pennsylvania SUA sau Navojoa, Sonora, Mexic

Produs: Chitară electro-acustică sau Ukulele electro-acustic Martin

Configurare generală:

- Verificați dacă toate coardele sunt așezate corect la prăguș și la punte.
- Acordați chitara/ukulelele folosind cheile de acordaj până când se aduce la acordul standard.
- Opriți alimentarea amplificatorului.
- Conectați cablul de chitară standard de 6,35 milimetri (¼ inch) la mufa de ieșire.
- Reglați controalele preamplificatorului la setările dorite

Date tehnice:

- Materiale corp și gât: Lemn sau produse din lemn
- Coarde: Diverse aliaje metalice sau nailon

Instrucțiuni de siguranță:

- După folosire, ștergeți ușor chitara cu o cârpă moale pe toate laturile, pe gât și peste coarde și cheile de acordaj.
- Evitați expunerea la temperaturi extreme, mici sau mari. Temperatura ambientală și umiditatea ideală pentru instrument este 21 de grade Celsius și umiditate relativă 45-55%.
- Pentru a evita ruperea coardelor, nu ajustați mai mult de un ton întreg peste acordul standard.
- Aveți grijă la schimbarea coardelor.
- Păstrați în cutia originală și verificați dacă încuietoarele cutiei sau fermoarele husei sunt închise bine.
- Expunerea prelungită la un instrument amplificat poate dăuna auzului. Monitorizați volumul și durata timpului de cântat amplificat.
- Acest instrument poate avea piese mici detașabile care pot reprezenta un pericol de sufocare.

Baterii:

- Înlocuiți bateria cu una de același fel sau echivalentă.
- Scoateți bateriile ori de câte ori instrumentul urmează să nu fie folosit pentru o perioadă lungă de timp.

