



ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Tack för att du valde ett instrument från C.F. Martin. Dessa instruktioner är avsedda att säkerställa korrekt och säker användning av ditt instrument. Spara dessa instruktioner för framtida referens.

Tillverkare: C.F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 USA
customerservice@martinguitar.com www.martinguitar.com Telefon: 610-759-2837
Tillverkad i Nazareth, Pennsylvania, USA eller Navojoa, Sonora, Mexiko

Produkt: Martin elektroakustisk gitarr eller elektroakustisk ukulele

Allmänna inställningar:

- Kontrollera att alla strängar sitter ordentligt på sadeln och stallet.
- Stäm gitarren/ukulelen med hjälp av stämskruvarna enligt standardstämning.
- Stäng av strömmen till förstärkaren.
- Anslut en standard 6,35 millimeters (¼ tum) gitarrkabel till utgångsjacket.
- Justera förförstärkarens kontroller till önskade inställningar

Tekniska data:

- Kroppens och halsens material: Trä eller träprodukter
- Strängar: Olika metallegeringar eller nylon

Säkerhetsinstruktioner:

- Använd en mjuk trasa och torka försiktigt gitarrens alla sidor, halsen, strängarna och stämskruvarna.
- Undvik exponering för extremt varma eller kalla temperaturer. Den idealiska omgivningstemperaturen och luftfuktigheten för instrumentet är 21 grader Celsius och 45-55 procent relativ luftfuktighet.
- För att undvika att strängarna går sönder, stäm inte mer än ett helt steg över standardstämning.
- Var försiktig när du byter strängar.
- Förvara i originalfodralet och kontrollera att fodralets spännen är stängda eller att gitarrväskans dragkedja är stängd.
- Långvarig exponering för ett instrument med förstärkare kan orsaka hörselskador. Håll koll på volymen och hur länge förstärkaren används.
- Detta instrument kan ha små avtagbara delar som kan utgöra en kvävningsrisk.

Batterier:

- Byt ut batteriet mot ett likadant eller motsvarande.
- Ta ut batterierna när instrumentet inte ska användas under en längre tid.

